

HT46 MCU 的 PWM 应用范例

文件编码：HA0047s

简介：

该软件示例 HT46 系列 PWM 的使用

PWM 的说明：

Mask Option 设置：

PWM -- Enable

程序清单：

;输出 PWM:

MOV A,XXH ;设置所需要输出的 PWM 值

MOV PWM0,A

CLR PDC.0 ;PD.0 设置为输出模式

SET PD.0 ;允许 PWM 输出

;关闭 PWM:

CLR PD.0 ;禁止 PWM 输出